Sharx Storage v2.1.2 Cheat Sheet

ОБЩИЕ ФЛАГИ И КОМАНДЫ

--help
справочник команд

delete
удалить объект. Доступна в **bundle, nfs, s3**

info
просмотреть информацию. Доступна в **disk, cluster, share**

list
просмотреть список.
Доступна в **bundle, disk, pool, share, snapshot**

set
настроить конфигурацию.
Доступна в **dns, ntp, net, файловой системе**

show
просмотреть текущую конфигурацию.
Доступна в **dns, ntp, license, pool modify, net**

quit
выход из системы

DNS

dns show
просмотреть текущую конфигурацию DNS

dns set
настроить конфигурацию DNS

NTP

ntp show
просмотреть текущую конфигурацию NTP

ntp set
настроить конфигурацию NTP

ДИСКИ

disk list
просмотреть список дисков

disk light
включить или выключить индикаторы диска

КЛАСТЕР

cluster info
просмотреть информацию о кластере

cluster migrate-vip
сменить лидирующий контроллер

КОНТРОЛЛЕРЫ

reboot
перезагрузить контроллер СХД

shutdown
выключить контроллер СХД

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

user_password
изменить пароль пользователя

ПУЛЫ

pool create
создать пул

pool destroy
удалить пул

pool list
просмотреть список пулов

pool modify
изменить параметры пула

pool scrub
запустить или остановить проверку целостности

pool status
просмотреть статус всех пулов

ОБЩИЕ РЕСУРСЫ

share list
просмотреть список всех ресурсов S3, NFS и свободное место на пуле

share info
просмотреть детальную информацию о ресурсе

S3

s3 create
создать ресурс S3

s3 change
изменить параметры ресурса S3

s3 delete
удалить ресурс S3

NFS

nfs create
создать ресурс NFS

nfs change
изменить параметры ресурса NFS

nfs delete
удалить ресурс NFS

СНИМКИ

snapshot create
создать снимок ресурса

snapshot destroy
удалить снимок ресурса

snapshot list
просмотреть список всех снимков

snapshot rename
переименовать снимок

snapshot rollback
восстановить ресурс из снимка

СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ

bundle create
создать системный журнал

bundle download
загрузить системный журнал

bundle list
просмотреть список системных журналов

bundle delete
удалить системный журнал

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА

get
просмотреть параметры оптимизации файловой системы

set
установить параметр оптимизации файловой системы

СЕТЬ

show
просмотреть текущую конфигурацию сети

set
изменить сетевые настройки